

Instruction of upgrade the software:

1. Copy three file into a CD-Rome
  2. Turn on the DVD player
  3. Open the disc tray and place the disc
  4. Close the disc tray
  5. The display on the DVD player will show “Loading” initially and wait for few minutes
  6. There is window on the TV screen with “cancel” and start”
  7. Move the cursor to “Start” on the screen and press “OK”, now you should wait for another few minutes for upgrading.
  8. The drawer will open automatically and remove the disc but no need to close the drawer Then wait for one minute
  9. The drawer will close automatically.
  10. Reset the unit (Power off and then power on)
  11. “Loading” and “No disc” shows
- The procedure of upgrading the software is completed.

Instructions pour mettre à jour votre DVD :

1. Copier les 3 fichiers sur un CD-Rom
2. Allumez le lecteur de DVD
3. Ouvrez le plateau de disques et placez-y votre CD-Rom
4. Fermez le plateau de disques
5. L'écran du lecteur de DVD affiche alors 'Loading'. Patientez quelques instants.
6. L'écran de la télévision affiche une fenêtre mentionnant 'Cancel' et 'Start'
7. Déplacez le curseur sur 'Start' et pressez le bouton 'OK'. Patientez de nouveau quelques instants pendant le processus de mise à jour.
8. Le plateau du lecteur s'ouvre automatiquement. Retirez le disque mais il n'y a pas besoin de refermer le plateau. Attendez quelques instants.
9. Le lecteur se referme automatiquement.
10. Rallumez votre lecteur (éteignez-le et rallumez le).
11. L'écran affiche 'Loading' et 'No disc'

Le processus de mise à jour est terminé avec succès.