

Procédures de remise à jour le logiciel de l'appareil:

1. Copiez le logiciel sur le CDROM sans changer le nom du fichier.
2. Allumez l'appareil.
3. Ouvrez le logement de disque et mettez le CDROM au-dessus.
4. Fermez le logement de disque.
5. Il prend quelques secondes pour le chargement. Vous voyez "DISC LOADING" sur l'afficheur de l'appareil.
6. Vous voyez également "READING", "WRITING" et "ERASE" apparaissent sur l'écran alternativement. Vous devez attendre jusqu'à ce que "DONE" apparaît (Il vous faut d'appuyer aucun bouton pour commencer cette procédure, elle est automatique).
7. Quand la remise est finie, l'écran noir/bleu apparaît, mais le logement de disque ne s'ouvre pas automatiquement.
8. Pressez le bouton MARCHE/ ARRET deux fois pour éteindre et réallumer, puis le logement de disque s'ouvre automatiquement. Enlevez le CDROM et fermez le logement.
9. Les procédures de remise sont complètes.