



## **MISE A JOUR DU LECTEUR AKAI DVPX 7000 :**

### ***Divx 3.11 amélioré ( + WMA : fichiers seuls)***

#### **A/ Gravage de la mise à jour sur CD-R/CD-RW :**

A l'aide du logiciel Néro.

- 1/ Cliquez sur fichier
- 2/ Sélectionnez : Graver l'image (type fichier : .ISO)
- 3/ Ecrire + Finaliser
- 4/ Graver

#### **B/ Mise à jour du lecteur :**

- 1/ Allumez le lecteur et le téléviseur
- 2/ Ouvrir le tiroir, mettre le disque de mise à jour, fermer le tiroir et éteignez le lecteur dès que le tiroir est fermé.
- 3/ Appuyez sur la touche " STOP " sur la façade du lecteur puis allumez le lecteur en gardant le doigt appuyé sur la touche " STOP ".
- 4/ Lorsque l'afficheur du lecteur affichera " LOAD ", veuillez ne plus appuyer sur la touche " STOP ".
- 5/ Le lecteur vous demandera de valider par la touche " PLAY " deux fois de suite.  
Veuillez appuyer sur la touche " PLAY " comme demandé.
- 6/ Lorsque le lecteur termine sa mise à jour, il éjectera le disque.
- 7/ Retirez le disque, puis éteignez le lecteur
- 8/ Rallumez le lecteur.
- 9/ Amélioration de la lecture DIVX 3.11,
  - Lecture des fichiers WMA et WAV ( hors divx)
  - Plus de problème de sous-titres en lecture DVD (16/9ème)
  - Plus de problème d'interactivité sur les menus DVD
  - Possibilité de sous-titres en DIVX ( si disponible )
  - Lecture PCM en DIVX