



PROCEDURE DE GRAVAGE POUR MISE A JOUR MPEG 4

MODELE : AKAI DV-PX 7500 K

Veillez choisir l'option : CD ISO
Puis, lancez le gravage.

PROCEDURE DE MISE A JOUR :

Veillez allumer le lecteur et le téléviseur.

Ouvrez le tiroir, et déposez-y le disque de mise jour.

Fermez le tiroir et laissez le lecteur agir.

La mise à jour dure environ 30 secondes.

A la fin de la mise à jour, l'image sur le téléviseur devient noire, puis le lecteur s'éteint (en veille)

Veillez l'éteindre complètement par le bouton en façade.

Puis rallumez-le par le bouton en façade et éjectez aussitôt le disque.

Votre lecteur est mis à jour.

AMELIORATIONS :

MPEG 4 PRO

Désynchronisation son/image : Améliorée

Meilleure image : MPEG 4

Fonction sous-titres MPEG 4 via touche sous-titres