



PROCEDURE DE GRAVAGE POUR MISE A JOUR MPEG 4

MODELE : TOKAI DVD 550 DXE

Veillez choisir l'option : CD ISO
Puis, lancez le gravage.

PROCEDURE DE MISE A JOUR :

Veillez allumer le lecteur et le téléviseur.
Ouvrez le tiroir, et déposez-y le disque de mise jour.
Fermez le tiroir et laissez le lecteur agir.
La mise à jour dure environ 30 secondes.
A la fin de la mise à jour, l'image sur le téléviseur devient noire, puis le lecteur s'éteint (en veille)
Veillez l'éteindre complètement par le bouton en façade.
Puis rallumez-le par le bouton en façade et éjectez aussitôt le disque.
Votre lecteur est mis à jour.

AMELIORATIONS :

Dans certains cas : piste audio centre : retard : réparé
MPEG 4 : sous-titres au format .SRT : ok, compatible
MPEG 4 : ZOOM x 2 : ok, disponible
MPEG 4 : L'utilisateur peut surligner un fichier sous-titre et le désigner comme le sous-titre à lire.
Temps de chargement pour les disques contenant beaucoup de fichiers (long) : résolu