



## **PROCEDURE DE GRAVAGE POUR MISE A JOUR MPEG 4**

**MODELE :** TOKAI DVD 550 DXE

Veillez choisir l'option : CD ISO  
Puis, lancez le gravage.

### **PROCEDURE DE MISE A JOUR :**

Veillez allumer le lecteur et le téléviseur.  
Ouvrez le tiroir, et déposez-y le disque de mise jour.  
Fermez le tiroir et laissez le lecteur agir.  
La mise à jour dure environ 30 secondes.  
A la fin de la mise à jour, l'image sur le téléviseur devient noire, puis le lecteur s'éteint ( en veille)  
Veillez l'éteindre complètement par le bouton en façade.  
Puis rallumez-le par le bouton en façade et éjectez aussitôt le disque.  
Votre lecteur est mis à jour.

### **AMELIORATIONS :**

Dans certains cas : piste audio centre : retard : réparé  
MPEG 4 : sous-titres au format .SRT : ok, compatible  
MPEG 4 : ZOOM x 2 : ok, disponible  
MPEG 4 : L'utilisateur peut surligner un fichier sous-titre et le désigner comme le sous-titre à lire.  
Temps de chargement pour les disques contenant beaucoup de fichiers (long) : résolu