



MISE A JOUR DU LECTEUR TOKAÏ DVD 550 DX :

MPEG4 3.1 amélioré (+ WMA : fichiers seuls)

A/ Gravage de la mise à jour sur CD-R/CD-RW :

A l'aide du logiciel Néro.

- 1/ Cliquez sur fichier
- 2/ Sélectionnez : Graver l'image (type fichier : .ISO)
- 3/ Ecrire + Finaliser
- 4/ Graver

B/ Mise à jour du lecteur :

- 1/ Allumez le lecteur et le téléviseur
- 2/ Ouvrir le tiroir, mettre le disque de mise à jour, fermer le tiroir et éteignez le lecteur dès que le tiroir est fermé.
- 3/ Appuyez sur la touche " STOP " sur la façade du lecteur puis allumez le lecteur en gardant le doigt appuyé sur la touche " STOP ".
- 4/ Lorsque l'afficheur du lecteur affichera " LOAD ", veuillez ne plus appuyer sur la touche " STOP ".
- 5/ Le lecteur vous demandera de valider par la touche " PLAY " deux fois de suite.
Veuillez appuyer sur la touche " PLAY " comme demandé.
- 6/ Lorsque le lecteur termine sa mise à jour, il éjectera le disque.
- 7/ Retirez le disque, puis éteignez le lecteur
- 8/ Rallumez le lecteur.
- 9/ Amélioration de la lecture codec 3.11,
Lecture des fichiers WMA et WAV (hors MPEG4)
Plus de problème de sous-titres en lecture DVD (16/9ème)
Plus de problème d'interactivité sur les menus DVD
Possibilité de sous-titres en MPEG4 (si disponible)
Lecture PCM en MPEG4